
# アクウギャレット AIR GALLET

# 取扱説明書 OPERATOR'S MANUAL

- © BANPRESTO 1996 MADE IN JAPAN
- © GAZELLE 1996

株式会社バンプレスト BANPRESTO CO.,LTD.

#### CONTROL



- 2人同時プレイ · 途中参加可能 2 players simultaneous play buy in possible.
- 2人同時プレイ用ペアパネル使用 2 player control panel.
- CRTモニター・縦画面 (CRT-monitor · vertical-screen )


	半田面 solder side	部品面 component side	
A	GND	GND	1
В	GND	GND	2
C	+ <b>5V</b>	+5 <b>V</b>	3
D	+ <b>5V</b>	+5V	4
E	NC	NC	5
F	+12V	+12V	6
Н			7
J	coin counter 2	coin counter 1	8
K	NC	NC	9
L	speaker(-)	speaker(+)	10
M	NC	NC	11
N	video green	video red	12
P	video sync	video blue	13
R	service SW	video GND	14
S	NC	test SW	15
<b>T</b>	coin SW2	coin SW1	16
U	start SW2	start SW1	17
V	2P up	1P up	18
W	2P down	1P down	19
X	2P left	1P left	20
Y	2P right	1P right	21
Z	2P A-button	1P A-button	22
a	2P B-button	1P B-button	23
b	NC	NC	24
C	NC	NC	25
d	NC	NC	26
e	GND	GND	27
f	GND	GND	28

#### 注意事項 Technical information

R-analog, positive
G-analog, positive
B-analog, positive
SYNC-H-V complexed negative

#### 電源 Required power capacity

+5V 5A or more +12V 1A or more



#### テストモード Testmode

電源を投入後、セルフチェックが終わってから基板上のテストスイッチを押すと、テストモードに入ります。以後は画面上の指示に従って下記のディップスイッチ設定及びハードウェアテストが行えます。 カーソルを**EXIT**に合わせて**A**ボタンを押すと、各種テストが終了し各種設定が記憶されます。

Testmode appears on screen when pushing Test-switch on PCB.

You can check or set up Specifications according to instructions on screen.

Testmode disappears when pushing A-button of 1P as fix a marker to EXIT on screen.

ディップスイッチ設定

#### **DIP-SWITCH SETTING**

(1) **DIFFICULTY** ………ゲームの難易度を設定できます。

(標準設定:ノーマル)

② **HERO COUNTS** ………自機の持ち数を設定できます。

(標準設定:3機)

③ **SCREEN F/F**…………画面の上下反転を設定できます。

(標準設定:反転無し)

④ **DEMONSTRATION SOUND**……デモサウンドの有無を設定できます。

(標準設定:デモサウンド有り)

⑤ **COIN-CREDIT 1**……………コイン-クレジット設定ができます。

(標準設定: 1 coin 1 credit)

⑥ **COIN-CREDIT 2** ………コインークレジット設定ができます。(コイン投入口が1つの筐体では使用しません。)

(標準設定: 1 coin 1 credit)

⑦ **1UP-ITEM APPEAR POINT** ……1UPアイテムが出現する条件を設定できます。

(標準設定:1,500,000点)

(8) FACTORY SETTING …………出荷時(標準設定)の状態に戻すことができます。

ハードウェアテスト

#### HARDWARE TEST

① **PORT CHECK**……………レバーや各種ボタンの入力テストが行えます。 (入力されていると、文字色が変わります。)

② **COLOR CHECK**………………………画面の色味を調整するときに使用します。 (白、青、緑、赤が32段階表示されます。)

③ CROSS HATCH …………………………………………………………面面の歪みを調整するときに使用します。

(16**dot**×16**dot**サイズの枠が14×20個表示されます)

4 **SOUND CHECK** ………使用しません。

⑤ **SPRITE CHECK**………使用しません。

6 **BG CHECK** ………………………………………使用しません。



## 注意事項 **CAUTION**

ゲーム基板 (PCB) は精密な電子部品でできています。 次の様なことは故障の原因となります。

- ① 本機を無断で改造、修理、分解等は絶対にしないで下さい。その形跡が認められたものに関しては修理・ 交換できない場合があります。
- ② PCBを落としたり、ぶつけたりして衝撃を与えたり、液状のものや金属物を接触させる等の行為は絶対 にしないで下さい。
- ③ PCBの取り付け、取り外しの際には、必ず筐体の電源を切ってください。
- ④ PCB上に異物が乗っていたり、埃が付いていたりすると故障の原因となりますので、電源を切り、ハケ 等で清掃してPCB上はいつもきれいにしておいて下さい。
- ⑤ PCBにJAMMAコネクターを逆に挿入した場合や、不十分な挿入で使用すると、PCBが壊れる可能性が あります。挿入時にはコネクターの向きに注意し、完全に挿入してご使用下さい。
- ⑥ テスター等による導通検査は絶対に行わないで下さい。
- ⑦ PCBは直射日光には絶対に当てないで下さい。
- ® PCBを保管、持ち運び、移送する際には、必ず導電袋やアルミ箔に包んでからスポンジやエアキャップ をその上から包み、段ボール箱に入れて直接外力がかからないようにして下さい。

PCBの調子が悪いときには無理に直そうとせず、電源を確実に切り、依頼元の代理店又は下記の 部署まで症状及び状況を詳しくご連絡下さい。



### メンテナンス & 修理依頼先 Maintenance & Reparation

〒271

千葉県松戸市松戸1230-1

株式会社バンプレスト サービスセンター BANPRESTO Co.,Ltd.

TEL:0473-66-6677 FAX:0473-66-6670 1230-1, Matsudo, Matsudo-shi, Chiba, 271, Japan.

PHONE:0473-66-6677 FAX:0473-66-6670

受付時間:10:00~16:00 ] [ 受付日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

#### 発売元

#### Maker & Seller

〒271

千葉県松戸市松戸1230-1

株式会社バンプレスト

1230-1, Matsudo, Matsudo-shi, Chiba, 271, Japan

BANPRESTO Co.,Ltd.